

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://esteh.nt-rt.ru || eho@nt-rt.ru

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИС-10



- Микропроцессорное управление
- Автоматический выбор диапазонов измерений
 - возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводников произвольной длины при измерении по двухпроводной схеме
 - Высокоинформативный ЖК дисплей
 - Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус
 - Степень защиты IP42
 - Встроенная память на 40 измерений
 - Автоматическое отключение питания
 - Индикация состояния внутреннего источника питания
 - Система защиты аккумулятора от перезаряда
 - Защита от неправильного включения

Технические характеристики:

	ИС-10, ИС-10/1
Диапазоны измерения сопротивления контура заземления	1 - 999 МОм 0,01 - 9,99 Ом 0,1 - 99,9 Ом 1 - 999 Ом 0,01 - 9,99 кОм
Максимальный тестовый ток	250 мА/128 Гц
Погрешность	3%
Фильтрация помехи	до 24 В
Измерение напряжения (амплитудное значение)	1 - 300 В
Измерение переменного тока частотой 50 Гц (с помощью	1 - 250 мА

клещей КТИ-10)	
Память	40 измерений
Рабочая температура	от -15 С° до +55 С°
Питание	аккумулятор Ni-MH 6В или 5 элементов типа АА
Габаритные размеры	80x120x250 мм.
Масса	не более 0,8 кг

Базовая комплектация:

- измеритель ИС-10, ИС-10/1
- аккумулятор Ni-MH 6В (установлен в приборе)
- адаптер для заряда аккумулятора
- трубка для подключения к шине заземления
- изолированный зажим типа "крокодил"- 2 шт.
- кабель 1,5 м с острым зондом - 2 шт.
- кабель 40 м на катушке - 2 шт.
- клещи измерительные КТИ-10/1 (для прибора ИС-10/1)
- руководство по эксплуатации
- сумка для переноски

Дополнительно прибор может быть укомплектован 4-мя штырями длиной 1 м и токоизмерительными клещами КТИ-10, предназначенными для замера распределения токов между элементами заземления в многоэлементных контурах заземления без их отсоединения от шины заземления.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://esteh.nt-rt.ru> || eho@nt-rt.ru